

- Katkaise paalu oikean mittaiseksi (I). Jätä tarvittaessa väliputki pois (II) tai käytä jatkoputkia (III). Paalun pituus on oikea, kun tuuletusaukot ovat lumirajan yläpuolella.
- Kokoa paalu (1) ja ruuvaa osat kiinni toisiinsa (2).
- Aseta pakkauksen mukana tulevat kiinnikkeet seinään. Tarkista seinäkiinnikkeiden oikea korkeus vertaamalla niitä paalun kiinniketappeihin. Tarkista pystysuora vatupassilla (3).
- Aseta paalun alaputki sokkelissa olevaan aukkoon ja kiinnitä paalu seinäkiinnikkeisiin (4).
- Tiivistä paalun ja sokkelissa olevan reiän yhtymäkohta tarvittaessa ja viimeistele liitos sokkelitasoiteella (5).
- Peitä paalun maan alle jäävä osa murskeella (6), jotta kosteus ei pääse nousemaan paalun alaputken sisälle ja putkessa oleva kosteus pääsee poistumaan reijistä.

- Kapa det lodräta röret till önskad längd (I). Lämna bort det horisontella röret (II) eller använde tilläggsrör (III). Ventilationsrörets längd är rätt då ventilationsöppningen i hatten är ovanför snölinjen.
- Montera ihop röret (1) och skruva fast delarna i varandra (2).
- Skruva fast de medföljande väggfästningarna i väggen. Kontrollera att de är på rätt höjd genom att jämföra med infästningarna på röret och kontrollera att de är lodräta med hjälp av vattenpass (3).
- Montera rörets nedre del i hålet i sockeln och fäst röret i vägginfästningarna (4).
- Täta mellan röret och sockeln (5).
- Fyll den del runt röret som kommer under marken med grovt grus (6), för att undvika att markfukt tränger in i röret och för att kondensfukt från röret fritt kan rinna ut genom dräneringshållet.

- Cut the pole at the right length (I). If needed you can fix the hat-part directly on the angle-part (II) or use several vertical-pipes (III). The pole has to be long enough so that the opening in the hat is over the snow-line.
- Put the parts together (1) and fix them with screws (2).
- Fix the included wall-fasteners to the wall. Check the right height by comparing the ventilation pole with the wall fasteners and check that they are vertically correct with an air-level (3).
- Mount the horizontal pipe in the hole in the basement wall and fix the vertical pipe to the wall-fasteners (4).

- Tighten the hole between the pole and the basement-wall (5).
- Fill the hole below the ground level around the pipe with gravel (6) so that the moisture in the ground doesn't rise into the pole but lets possible condense water run out from the pole from pole through the drainage hole.

